

## FICHE TECHNIQUE / Détecteur distant



**Le détecteur distant n'est pas utile pour sécuriser votre camping-car. La centrale SX1 suffit.**

Cette option permet de sécuriser un bâtiment ou un deuxième véhicule distant de la SX1 (100 mètres maximum). Elle sécurise alors un espace d'environ 250 m<sup>2</sup> ou un autre véhicule.

**FONCTIONNEMENT** : Le détecteur distant surveille la variation des paramètres de la structure dans laquelle il est installé. En cas d'infraction extérieure, le capteur envoie un signal au multi-récepteur qui déclenche la sirène de la centrale.

Le détecteur distant, en complément du système d'alarme, est conçu pour des bâtiments séparés, garages, dépendances, véhicules... La surface possible à sécuriser est d'environ 250 mètres carrés et dépend fortement de la configuration du bâtiment à sécuriser.

**Démarrage** : dévissez le compartiment à piles à l'arrière, soulevez le couvercle, insérez les 3 piles au lithium AA / LR6 de 1,5 volts livrées selon la polarité indiquée et revissez le compartiment à piles.

Le détecteur distant peut être éloigné jusqu'à environ 100 mètres du « capteur base ».

**Couplage** : pour que le capteur puisse envoyer des signaux, il doit être couplé au « capteur base ».

**Attention**, pour que le détecteur distant puisse envoyer des signaux au capteur base, il doit être impérativement couplé à celui-ci. Veuillez-vous référer aux instructions du « capteur base »

Il faut déclencher le détecteur pour le couplage. Tournez la commande de sensibilité située dessous au maximum vers le +. Positionnez l'interrupteur sur EIN, attendez environ 10 secondes et secouez le détecteur pour simuler une effraction.

### **Réglage de sensibilité :**

- Armez la centrale SX1 à l'aide de la clef sur la position TEST.
- Réglez la sensibilité sous le détecteur entre les deux butées + et -
- Veillez à ce que toutes les portes et fenêtres soient correctement fermées.
- Positionnez l'interrupteur sur EIN, attendez environ 10 secondes.
- Ouvrir brusquement la fenêtre ou la porte la plus éloignée du détecteur distant pour simuler une effraction.
- Si l'intrusion simulée est détectée, cela est confirmé par un Bip au niveau de la centrale SX1 et les LED clignotent en même temps trois fois. Si aucun Bip ne retentit, la sensibilité doit être augmentée étape par étape jusqu'à ce que l'intrusion simulée soit reconnue.

Le capteur peut être utilisé avec ou sans support mural.

Pour un effet dissuasif, vous pouvez faire clignoter les quatres petites diodes de chaque côté du détecteur en positionnant l'interrupteur sur EIN/LED. Ceci permet également de s'assurer que le détecteur est encore correctement alimenté par les piles.

<b>Poids :</b>	380 grammes
<b>Plage de température :</b>	-10° à + 50° C
<b>Alimentation :</b>	3 piles Lithium AA / LR6 de 1,5 volts livrées
<b>Taille :</b>	Boitier : Profondeur : 117 mm / Hauteur : 24 mm / Largeur : 72 mm Antenne : 85 mm
<b>Garantie :</b>	2 ans par échange (hors piles)